

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TIPPEK AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

- Mindig húzza ki a tápkábelt, mielőtt felhelyezi vagy leveszi a motort
- Soha ne húzza ki az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, főleg ha az be van dugva.
- Ne használja a gépet hőforrások (pl. tűzhely) közelében vagy ahol víz lehet.
- Ezt a készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja, maximum 15 perces megszakítás nélküli szakaszokban.
- Csak a berendezéshez mellékelt kábeleket, a készülék adattáblájának megfelelő áramerősségű hosszabbítókat használjon.
- Ezt a készüléket háztartási környezetben való felhasználásra tervezték.
- Ha motorral felszerelt géppel dolgozik, kerülje a nyakkendők, sálak, vagy hosszú láncok viselését. Javasoljuk, hosszú haját rögzítse csattal.
- Az elektromos rendszer bármilyen javítását szakképzett személynek kell végezni. Tilos illetéktelen személyeknek hozzáférni a motorhoz.
- Az összetevők összmenyisége nem haladhatja meg a tál belső oldalán jelzett szintet.

FIGYELEM!

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is). Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják.



Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
A készüléket és annak kábeleit tartsa távol a gyermekektől.

LISTED
62HA

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- 1) Olvassa el a használati utasítást.
- 2) Az áramütés elkerülése végett ne tegye (a gépet vagy a motort) vízbe vagy más folyadékba.
- 3) Szigorú felügyelet szükséges, ha gépet gyerek közelében használják.
- 4) Kapcsolja KI és húzza ki a konnektorból a gépet, ha már nem használja, az alkatrészek össze- vagy szétszedése előtt. A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza ki a tápkábelt a gépből.
- 5) Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- 6) Soha ne használja a kezét a tészta nyomásához. Mindig használjon tészta nyomót.
- 7) Soha ne működtesse a gépet sérült kábellel vagy konnektorral, vagy ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen más módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervízbe.
- 8) A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- 9) Ne használja kint.
- 10) Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztal vagy pult szélén.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Ez a készülék polarizált csatlakozóval rendelkezik. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a csatlakozó egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha a csatlakozó nem illeszkedik rendesen a konnektorba fordítsa meg a csatlakozót. Ha továbbra sem illeszkedik, hívjon szakképzett villanyszerelőt. Semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót.



Minden teljes három megmunkálási ciklusban (gyúrás-lapozás-extrudálás) után 10 perc szünet javasolt. Kikapcsolt géppel.

KEZELŐPANEL

- 1- KI/BE kapcsoló
- 2- Piros LED fény (balra) a keverőlapát csavarján: ha világít a csavar nincs rendesen lezárva.
- 3- Kék LED fény: ha világít a gép használatra kész.
- 4- Piros LED fény (jobbra): ha világít a fedő nincs rendesen lecsukva.
- 5- Gomb: nyomja meg a penge mozgathatóságához.



FRISS TÉSZTA RECEPT

- * 2 ¾ bögre (500 g) búzaliszt
- * 4 egész tojás
- * egy kis víz

A jobb ízű tésztaért használjon búzalisztet és durum lisztet.

FIGYELEM: A tojás és a víz összemennyisége ne legyen több mint 250g.

VÉKONYSÁG	# 0 ~ 4.8 mm	BEÁLLÍTÓ GOMB
	# 1 ~ 3.8 mm	
	# 2 ~ 3.3 mm	
	# 3 ~ 2.5 mm	
	# 4 ~ 1.9 mm	
	# 5 ~ 1.5 mm	
	# 6 ~ 1.2 mm	
	# 7 ~ 1.0 mm	
	# 8 ~ 0.8 mm	
	# 9 ~ 0.6 mm	

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLHOZ.

- | Az első használat előtt törölje át a készüléket és minden alkatrészt egy száraz ronggyal.
- | A hengerek tisztításához adagoljon át kis tésztát, ha kész dobja ki a tésztát.

- Figyelem! Ellenőrizd a feszültséget. Ellenőrizd, hogy a feszültség megegyezik a készülék adattáblájában leírtakkal.



A TÉSZTA ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítsd össze a hozzávalókat a recept alapján (2. ábra).

Nyissa ki a gép fedelét és öntse a hozzávalókat a keverőtálba.(3. ábra).

Bizonyosodj meg róla hogy a keverőlapát csavarja zárva van és a bal oldali piros led nem világít.

Csukd le a fedelet és kapcsolja be a gépet. (4. ábra).

3 perc elteltével egy sima és szép tészta lesz a tálban.

Vegyük ki a tésztát a tálból (5. ábra).

A tészta könnyebb eltávolítása érdekében (6. ábra)

állítsa le a gépet, amikor a tészta a tálca felső részében van és nyomja meg a Gombot.

HOGYAN KÉSZÍTSÜK A TÉSZTALAPOT ÉS A TÉSZTÁT A TÉSZTAKEVERŐ HASZNÁLATA

Daraboljuk fel az elkészített tésztát 4-5 darabra (7. ábra).

Rögzítse a sima görgőt a géphez. Állítsa a vastagságot 0. állásba úgy, hogy kihúzza és elforgatja, hogy görgők teljesen nyitva legyenek. (8. ábra).

Futtassuk végig az egyik darab tésztát a görgőn (9. ábra).

Ismételje meg ezt a lépést 5-6 alkalommal, minden alkalommal hajtsa félbe a tésztalapot, és ha szükséges adjon hozzá lisztet. (10/11. ábra.).

Vágja fel a kész tésztalapot 25 cm-es hosszúságúra (12. ábra). Rögzítse a kiválasztott vágótartozékot és kezdje el adagolni a tésztalapot a kívánt tészta elkészítéséhez.

Note 1: Ha a hengerek nem tudnak vágni az azt jelenti hogy a tészta túl puha. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy kézzel gyúrja át és adjon hozzá egy kis lisztet.

Note 2: Ha a tésztalap túl száraz és nem „markolják” a vágóhengerek javasoljuk, hogy kézzel gyúrjuk össze és adjunk hozzá egy kis vizet. Futtassa újra a sima görgőkön.



Tegye a tésztát nedves, tiszta konyharuhára. Azonnal főzzük. Ha a tésztát (legfeljebb 1 hónapig) szeretné tárolni, használhatja a praktikus Marcato Tacapasta szárítóállványt, hogy kiszáritsa.

A tészta hőmérséklettől és páratartalomtól függően körülbelül 5-6 óra alatt megszárad és megfelelő edényekben tárolható.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A) Hogy távolítsuk és helyezzük vissza a pengét

- Csavarjuk ki a keverőlapát tartó műanyag csavarját (14. ábra).
- Toljuk előre a pengét (15. ábra).
- Majd húzzuk ki felfelé (16. ábra).
- A keverőlapát visszahelyezéséhez csináljuk ugyanezeket a lépéseket fordítva

B) Hogyan távolítsuk el és rakjuk vissza a fedelet

- Emelje fel teljesen a fedelet (90°), és tolja vissza a fedelet, amíg el nem enged.
- A visszahelyezéshez csináljuk ugyanezt a lépést visszafelé.

C) Hogyan helyezzük fel és távolítsuk el kiegészítőket

- Dugjuk be a kiegészítőt a készülék oldalán lévő hatszögű csatlakozóba.
- Forgassuk el 30°-al, amíg teljesen a helyére nem kerül (18. ábra).

D) Tisztítás

- Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt takarítaná vagy karbantatná a készüléket.
- Soha ne mossa a készüléket vagy tartozékait vízbe vagy mosogatógépben.
- A gép használat utáni tisztításhoz használjon kefét, fogpiszkálót, vagy fa nyársat. (19. ábra).
- Bármilyen szervizelést csak szakember végezhet..
- Ne érjen hozzá a belső alkatrészekhez: segítségért forduljon a Marcato-hoz.
- A megfelelő tárolás érdekében javasoljuk, hogy a gépet és tartozékait az eredeti csomagolásukban tárolja.

